



Fallen müssen so geöffnet werden (flachweise).



Fallen werden beschädigt, wenn sie auf diese Weise geöffnet werden (auf den Kopf gestellt und seitlich).

Die folgenden Schritte ausführen

01



Drehen Sie den Fallenbecher um 90° und nehmen Sie ihn heraus.

02



Legen Sie den Köder in den Versuchungsbecher.

03



Setzen Sie den Köderbecher wieder in die Mausefalle und drehen Sie ihn um 90°.

04



Halten Sie den offenen Mund zur Wand, mit einem Abstand von 1-2 cm.

05



Drücken Sie den Spannbügel so weit herunter, bis er in seine Halterung einrastet.



Berühren Sie das Pedal nicht mit Ihren Händen und halten Sie es von Kindern und Haustieren fern, um Einklemmen zu vermeiden.